

ЮСТИРОВКА ВЕСОВ CAS PR LCD

После включения весов на дисплее начнется обратный отсчет: "999999", "888888", "777777" и т.д. В этот период замкните перемычку на дне весов (под опломбированным люком).

На дисплее появится надпись SET и значение 200100



Установите при помощи цифровых клавиш нужное значение в соответствии с таблицами 1 и 2 и нажмите +.

Таблица 1

Порядковое значение	Описание	Значение	Описание
Цифра 1	Децимальная точка при вычислении цены	0-3	0: 0 1: 1 знак 2: 2 знака 3: 3 знака
Цифра 2	Фильтр вибрации	0~1	0: отключен 1: включен
Цифра 3	Единицы измерения	0~1	0: кг 1: фунт
Цифры 4-5	Макс. Нагрузка	00~14	См. таблицу 2
Цифра 6	Цена за:	0	Кг (или фунт)
		1	100 г (или унция)

Таблица 2

Уст. Значение	Макс. Нагрузка	Интервал	Е (g)	Разрешение
00	6 kg	двойной	0.1/0.2	1/30000
05	15 kg	двойной	0.2/0.5	1/30000
10	30 kg	двойной	0.5/1	1/30000

Пример:

Цифра 1	Цифра 2	Цифра 3	Цифра 4-5	Цифра 6
2	0	0	10	0
Децимальная точка после 2 знаков	Фильтр вибрации отключен	Единицы измерения => КГ	30 кг Двойной диапазон 1/30000	Цена за => КГ

Затем на дисплее появится надпись Zero. Снимите все с весовой платформы и нажмите клавишу +.

На дисплее появится надпись «on1». Установите на весовую платформу груз массой 1/3 от максимальной нагрузки и нажмите клавишу +.

На дисплее появится надпись «on2». Установите на весовую платформу груз массой 2/3 от максимальной нагрузки и нажмите клавишу +.

На дисплее появится надпись «on3». Установите на весовую платформу груз массой равной максимальной нагрузке и нажмите клавишу +.

На дисплее появится сообщение «CAL ok». Снова нажмите +. Весы перейдут в рабочий режим.

Отключите и снова включите весы при помощи тумблера питания.