


Инструкция по включению/выключению кодировки Юникод UTF-8 в Операционных системах Windows 10 IoT.


Примечание:

Данная инструкция используется в случае некорректного отображения шрифтов в OS Windows 10 IoT, предустановленной на POS-терминалах и POS-компьютерах АТОЛ.


1) Требуется перейти в Панель управления – Региональные стандарты.




2) Далее переходим во вкладку Дополнительно.



3) Нажимаем – Изменить язык системы.



4) Убрать «галку» напротив Бета-версия: Использовать Юникод (UTF-8). После этого необходимо перезагрузить Операционную Систему.



Инструкция по активации Windows 10 IoT.

- 1) **Подключаем к интернету** терминал Optima с предустановленным OS Windows, при наличии на нём лицензионной наклейки OS Windows.
- 2) **Устанавливаем VPN на устройство** (например, itopvpn (<https://ru.itopvpn.com/>)).
- 3) **Запускаем VPN**, устанавливаем соединение. Убедиться, что соединение стабильное.
- 4) **Активация.** Заходим по пути: Пуск → Параметры → Обновление и безопасность → в списке слева (Активация) → Ввести ключ продукта.
- 5) **Вводим ключ** с Лицензионной наклейки, нажимаем «Активировать».
- 6) **Ждем окончания активации.**
- 7) После успешной активации Windows, мы рекомендуем **удалить VPN**.
- 8) При успешной активации на экране появится соответствующее сообщение.