


CL-600/CL-2200/CL-2300

MERTECH®
equipment



**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА
MERTECH CL-series
CL-600/CL-2200/CL-2300**

SUPERLEAD

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|--|
| Включение | Нажмите курок и удерживайте 7 секунд |
| Выключение | Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически. |
| Низкий уровень заряда батареи | Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею. |
| Заряд батареи | Зарядить батарею можно двумя способами:
1. Через кабель micro-USB
2. Через зарядную станцию
Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе, зеленый об окончании |



СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ



ВНИМАНИЕ

Для подключения к приемнику отсканируйте код на приемнике.

Подключение с устройством




ВКЛЮЧИТЬ ОБНАРУЖЕНИЕ СКАНЕРА

Рекомендации:

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет Bluetooth оборудование с названием «Su_+SerNum».
3. Подключение успешно завершено.

НАСТРОЙКИ ВВОДА



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (IOS/ANDROID)



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (WINDOWS)



ПОКАЗАТЬ/СПРЯТАТЬ
ВИРТУАЛЬНУЮ КЛАВИАТУРУ (IOS)

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



SX060802124.

USB-HID
(БЕСПРОВОДНОЙ)



SX060802130.

USB-COM
(БЕСПРОВОДНОЙ)

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.